



# Anchormatic AB

PETTERSBERGSVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN  
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

1

## Anchormatic ep-500 ankarspel

Programdatum 2013-07-15

### 1. Allmänt

Först och främst vill vi gratulera dig till ett gott val! Vi hoppas att du får glädje av ditt ankarspel under många år.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anchormatic med frågor och synpunkter. På [www.anchor.se](http://www.anchor.se) finner du aktuella kontaktvägar.

Läs först hela bruksanvisningen, spara den och läs igen för att underhålla kunskaperna .

Bruksanvisningen består av foldern, lösa A4 blad numrerade från 1-18 samt CE- Märkningen, Garantibladet och Borrmallen.

#### Leverans

Ankarspelet levereras normalt i en kartong när det skickas. Med leveransen bifogas: Följesedel, folder med bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att beskrivningen är komplett och att allt material har levererats enligt följesedeln. Avvikelser skall meddelas inom en vecka.

Lösa A4 blad:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Allmänt                   | 9. Benämningar              |
| 2. Användarinstruktion       | 10. Ankarrullar             |
| 3. Säkerhet                  | 11. Infällda ankarrullar    |
| 4. Montering                 | 12. Dävertar och brytrullar |
| 5. Inkopplingsschema         | 13. Täckåpor                |
| 6. Kalibrering/Programmering | 14. Bordgenomföring         |
| 7. Manöverpaneler            | 15. Mått                    |
| 8. Radiokontroll             |                             |

#### Montering

Sex sammanfattande råd:

1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
2. Centra bandtrumpa brytrullar och ankarrulle.
3. Beakta måtten B och M.
4. Använd starka infästnings punkter.
5. Skydda el-utrustningen mot vatten.
6. Kalibrera och programmera innan provkörning.

#### Användning

Vrid funktionsväljaren till något av lägena 1-5. Börja med ett lågt värde, för att senare, när båten fått fart, öka värdet.. 1 = lägst fart, 5 är högst fart.

Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.

Ett klick på "DOWN" = frikoppling av bandtrumman.

Ett klick på "UP" = låsning av band trumman.

"UP" = inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet där ankaret kan sköljas av. Släpp därefter knappen och tryck se-dan på "UP" igen tills ankarspelet bryter automatiskt i slutläget och ankaret är helt inhalat.

**Viktigt!** Funktionsväljaren skall vara i läge "OFF" under färd för att låsa ankaret i transportläge (inhalat läge).