



Anchormatic AB

PETTERSBERGSVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

6

6. Kalibrering/Programmering av skölj- och stopplägen för ankaret

Programmeringen kommer att utföras med ankaret uthalat. Den svarta markeringen på ankarbandet måste komma utanför ankarspelet. Enklarest att utföra kalibreringen är att släppa ankaret till sjöbotten. Djupet bör därför vara mer än fem meter.

1. Tryck på knappen "DOWN" en gång. Ankaret fälls.

Viktigt! När du tryckt på "DOWN" och ankaret löper ut, får du inte trycka på "UP" förrän ankaret nått botten. Kopplingen kan deformeras av kraften från det utlöpande ankaret.

2. Se till att den svarta markeringen på ankarbandet har löpt ut utanför ankarspelet.

3. Lås ankarspelet genom att trycka på knappen "UP".

4. Tryck återigen på knappen "UP" tills ankaret kommer i önskat läge för sköljning.

5. Vrid funktionsväljaren till läge "P".

6. Tryck samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN". Grön signallampa blinkar två (2) gånger.

För ankarspel MED ankardävert:	För ankarspel UTAN ankardävert:
7. Släpp knapparna "UP" och "DOWN" och vrid funktionsväljaren till läge 1.	7. Släpp knapparna "UP" och "DOWN".
8. Tryck på knappen "UP" tills ankaret kommer i önskat läge för transport.	8. Tryck återigen samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN" en gång. - Grön signallampa blinkar tre (3) gånger.
9. Vrid funktionsväljaren till läge "P".	9. Vrid funktionsväljaren till läge "Off".
10. Tryck samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN" en gång. - Grön signallampa blinkar tre (3) gånger.	Nu är skölj- och stopplägena programmerade för ankarspel UTAN ankardävert.
11. Vrid funktionsväljaren till läge "Off".	
Nu är skölj- och stopplägena programmerade för ankarspel MED ankardävert.	

Vill man ändra inprogrammerade skölj- och stopplägen vrider man funktionsväljaren till läge "P" och trycker samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN". Den röda signallampan tänds då i två sekunder för att indikera att lägena raderats.

Viktigt! Både stopp- och sköljlägena **måste** vara inprogrammerade för säker funktion av ankarspelet.